



Йогуртница JM 2 Инструкция	
по применению	2
Рецепты	5
Инструкция по применению	7
Режим работы	10
Инструкция по применению	14
Вид на мост	16

В целом

Данное устройство предназначено только для домашнего использования и использования в помещениях, а не для коммерческого использования. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению и сохраните ее в надежном месте. При передаче устройства другим лицам необходимо передать инструкцию по эксплуатации. Используйте устройство по назначению и соблюдайте правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения правил.

Инструкции по технике безопасности

- Подключайте и эксплуатируйте устройство только в соответствии с информацией, указанной на заводской табличке.
- Используйте только в том случае, если кабель питания и устройство не повреждены. Проверяйте перед каждым использованием!
- Отключайте от сети после каждого использования или в случае неисправности.
- Не тяните за шнур питания. Не трите их о края и не зажимайте.
- Держите кабель питания вдали от горячих деталей.
-  Устройство могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или были проинструктированы о безопасном использовании устройства и осознают возникающие при этом опасности. Детям не разрешается играть с устройством или упаковкой. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся под присмотром взрослых.
- Детей младше 8 лет следует держать вдали от устройства и соединительного кабеля.

- Устройство нельзя эксплуатировать с помощью таймера или отдельной системы дистанционного управления!
- Не храните устройство на открытом воздухе или во влажном помещении.
- Никогда не погружайте устройство в воду.
- Никогда не используйте устройство после того, как оно вышло из строя, например, если оно упало или было повреждено каким-либо иным образом.
- Производитель не несет ответственности за неправильное или ненадлежащее использование, возникшее в результате несоблюдения инструкции по эксплуатации.
- Во избежание опасности ремонт устройства, например замена поврежденного кабеля питания, может выполняться только авторизованным отделом обслуживания клиентов.
- Всегда эксплуатируйте устройство на устойчивой и ровной поверхности.
- Используйте устройство только в целях, описанных в инструкции по эксплуатации.

Йогурт...

кисломолочный продукт, получаемый из молока под воздействием бактерий. Молоко заквашивается йогуртовыми культурами. При средней температуре 42°C размножаются молочнокислые бактерии. После выработки достаточного количества молочной кислоты белок выпадает в осадок, и молоко становится густым.

Существуют правовращающие и левовращающие молочнокислые бактерии. Правосторонние молочнокислые бактерии играют важную роль в обмене углеводов, поскольку организм использует их лучше. Если у вас возникли проблемы с пищеварением после употребления определенных видов йогурта, это могло быть связано с избытком левой молочной кислоты, которая расщепляется медленнее.

Подготовка:

Вам понадобится 1 литр пастеризованного молока (ультравта-пастеризованного молока) и банка натурального йогурта или закваски (фермента) из магазина здорового питания. Нагрейте молоко в большой кастрюле примерно до 45°C и смешайте с натуральным йогуртом или закваской. Разлейте эту смесь по вымытым чашкам и закройте крышками.

Время созревания:

Дайте молочной смеси созреть в устройстве примерно 8 часов. Чем дольше созревает йогурт, тем сильнее становится его вкус. стакан готового йогурта можно использовать повторно в качестве закваски, но не более 20 раз, так как со временем его эффект ослабевает. Всегда храните готовый йогурт в холодильнике.

Использовать:

- Подключите устройство. Поставьте чашки с молочной смесью в прибор и закройте крышкой.
- Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» и установите время с помощью кнопки часа. При каждом нажатии кнопки времени ко времени добавляется один час.
- Длительное нажатие для быстрой прокрутки (макс. 15 ч).
- Время отображается на дисплее.
- Затем нажмите «Старт».
- По истечении времени раздается короткий сигнал.

уборка

- Отключите от сети.
- Не погружайте устройство в воду.
- Протирайте устройство влажной тканью.
- Вымойте чашки и крышки горячей водой и высушите их.

Правильная утилизация данного продукта:

Немедленно приведите устаревшее оборудование в непригодное для использования состояние.



На территории ЕС этот символ означает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Старые приборы содержат ценные материалы, подлежащие вторичной переработке, которые следует перерабатывать, чтобы не допустить нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов. Пожалуйста, утилизируйте старые устройства через соответствующие системы сбора или отправьте устройство по месту его приобретения для утилизации. После этого устройство будет отправлено на переработку материалов.

Утилизация упаковки

Не выбрасывайте упаковочный материал, а сдавайте его на переработку. Упаковку из бумаги, картона и гофрированного картона сдавайте в пункты приема макулатуры. Пластиковые упаковочные детали и пленки также следует помещать в специальные контейнеры для сбора.



В примерах маркировки пластика: PE обозначает полиэтилен, кодовый номер 02 — PE-HD, 04 — PE-LD, PP — полипропилен, PS — полистирол.

Обслуживание клиентов:

Если вопреки ожиданиям ваше устройство нуждается в обслуживании, обратитесь по следующему адресу. В случае возникновения гарантийных претензий мы организуем самовывоз. Устройство должно быть упаковано для транспортировки. **Посылки без оплаченного почтового сбора не принимаются!**

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG Pointstr.
2, 96129 Штруллендорф / Германия

Тел. отдела продаж: 09543 / 449-17 / -18, Тел. отдела
обслуживания: 09543 / 449-44, Факс: 09543 / 449-19 Электронная
почта: elektro@steba.com Интернет: <http://www.steba.com>

Опасность! Ремонт электроприборов могут выполнять только квалифицированные электрики, поскольку неправильный ремонт может привести к значительному ущербу.

Киви йогурт

- 4 стакана натурального йогурта
- 3 спелых киви
- 1 ст. л. рубленых фисташек
- Подсластитель или сахар по желанию
- свежая мята

Очистите киви и мелко разомните. Смешайте йогурт, киви и фисташки, приправьте сахаром или подсластителем. Украсьте свежей мятой.

Клубничный йогурт

- 4 стакана натурального йогурта
- 300 г спелой клубники
- 1 ванильный сахар
- Сок половины лимона
- Подсластитель или сахар по желанию

Очистите и разомните клубнику. Смешайте йогурт, клубничное пюре, лимонный сок, ванильный сахар и приправьте подсластителем или сахаром.

Ананасовый йогурт с ромом

- 4 стакана натурального йогурта
- 300 г мелко нарезанной мякоти ананаса
- 2 ст.л. темного рома
- Сок одного лайма или лимона
- коричневый сахар или подсластитель

Смешайте йогурт, ананас, ром и сок лайма или лимона, приправьте сахаром или подсластителем.

Мюсли-йогурт

- 4 стакана натурального йогурта
- 1 банан
- 1 яблоко
- 1 апельсин
- Мед для подслащивания
- 50 г рубленых орехов по вашему выбору
- 8 ст. л. мюсли по вашему выбору

Нарежьте фрукты на небольшие кусочки. Отложите немного фруктов в сторону.

Смешайте йогурт, фрукты, орехи и мюсли, заправьте медом. Украсьте оставшимися фруктами.

Острый клюквенный соус

- 80 г клюквы (банка)
- 2 стакана натурального йогурта
- 2 ст. л. тертого хрена
- Соль
- Перец

Смешайте клюкву, йогурт и хрен, приправьте солью и перцем.

Айран с кресс-салатом

- 3 стакана натурального йогурта
- ¼ л холодной воды
- 1 ССП порошок сладкой паприки
- 1 ССП Острая паприка в порошке
- Соль
- Кресс-салат или мята

Мелко нарежьте кресс-салат. Смешайте йогурт и воду в блендере.

Приправьте паприкой и солью. В завершение добавьте кресс-салат или мяту.

Цацики

- 1 огурец небольшого или среднего размера
- 1 ч.л. белого уксуса
- Соль
- 4 зубчика чеснока
- 2 ст. л. хорошего оливкового масла
- Соль и перец

Огурцы вымойте и нарежьте кружочками. Смешать с солью и уксусом. Дайте настояться некоторое время и слейте лишнюю жидкость. Очистите и выдавите чеснок. Смешайте огурец, чеснок, оливковое масло, приправьте солью и перцем.

В целом

Данный прибор предназначен только для личного использования в помещении и не должен использоваться в коммерческих целях. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее в надежном месте. При передаче прибора другому лицу необходимо также передать ему инструкцию по эксплуатации. Используйте прибор только так, как описано в руководстве по эксплуатации, и обращайте внимание на информацию по технике безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации.

Информация по безопасности

- Прибор следует использовать и подключать к сети только в соответствии с требованиями, указанными на этикетке.
- Используйте прибор только в том случае, если шнур не имеет повреждений. Проверяйте это перед каждым использованием!
- Отключайте прибор от сети после каждого использования или в случае неисправности.
- Не тяните за шнур. Не тяните его за края и не сгибайте слишком сильно.
- Держите шнур вдали от горячих деталей.
-  Прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта/знаний при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и осознают связанные с этим опасности. Дети не должны использовать упаковку в качестве игрушки. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся под присмотром.
- Детей младше 8 лет следует держать вдали от прибора и соединительного кабеля.
- Прибором нельзя управлять с помощью таймера или отдельной дистанционной системы!
- Не храните прибор на открытом воздухе или во влажной среде.
- Никогда не погружайте прибор в воду.

- Никогда не пользуйтесь прибором после неисправности, например, если он упал или был поврежден каким-либо другим образом.
- Производитель не несет ответственности за неправильное использование, вызванное несоблюдением инструкции по эксплуатации.
- Во избежание опасности любой ремонт прибора, например замена шнура, должен выполняться только авторизованной ремонтной службой.
- Прибор следует использовать на устойчивой и ровной поверхности.
- Прибор предназначен только для использования по назначению, описанному в руководстве по эксплуатации.

Подготовка

Вам понадобится 1 литр пастеризованного молока и стакан натурального йогурта или правильной закваски (фермента) из магазина здорового питания.

Нагрейте молоко в большой кастрюле до 45°C и смешайте с натуральным йогуртом или закваской. Разлейте смесь по промытым чашкам и закройте их крышками.

Время созревания:

Молочную смесь следует оставить в приборе примерно на 8 часов. Чем дольше созревает йогурт, тем он вкуснее.

В качестве закваски можно использовать одну чашку готового йогурта, но не более 20 раз, иначе эффект уже не тот. Всегда храните готовый йогурт в холодильнике.

Использование:

- Включите прибор в розетку. Поставьте чашки с молочной смесью в прибор и закройте прибор крышкой.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» и настройте время, нажимая кнопку часа. Каждое нажатие кнопок времени добавляет один час ко времени. При длительном нажатии кнопок начнется ускоренная перемотка времени (макс. 15 ч).
- Время отображается на ЖК-дисплее.
- Нажмите кнопку «Старт».
- По истечении времени раздастся короткий сигнал.

Уборка

Отключите прибор от сети и протрите его и крышку влажной тряпкой. Чашку и крышку следует промыть горячей водой и высушить.

Никогда не погружайте прибор в воду.

Правильная утилизация этого продукта



Данная маркировка указывает на то, что данный продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, относитесь к их переработке ответственно, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Вы можете сдать этот продукт на экологически безопасную переработку.

Утилизация упаковки: Не выбрасывайте упаковочные материалы. Пожалуйста, выкиньте его в мусорное ведро.



Подарочная коробка: Бумагу следует сдать в пункт приема старой бумаги. Пластиковую упаковку и фольгу следует собирать в специальные контейнеры для сбора.

Обслуживание и ремонт:

Если прибор нуждается в ремонте, свяжитесь с вашим дилером или производителем:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG Pointstr.
2, 96129 Штруллендорф / Германия

Тел. дистрибуции: 09543 / 449-17 / -18, Тел. сервиса:
09543 / 449-44, Факс: 09543 / 449-19 Электронная почта:

elektro@steba.com Интернет: <http://www.steba.com>

В целом

Данное устройство предназначено для личного и некоммерческого использования. Пожалуйста, внимательно прочтите схему трудоустройства и будьте внимательны. В случае передачи устройства третьему лицу не забудьте включить режим работы. Не используйте устройство согласно инструкции и соблюдайте правила техники безопасности. Мы не несем ответственности в случае ущерба или несчастных случаев, возникших в результате несоблюдения указаний рабочего времени.

Охранные ордера

- Устройство должно подключаться и использоваться в соответствии с указаниями на сигнальной табличке.
- Перед каждым использованием проверяйте, не поврежден ли прибор или шнур питания.
- Вынимайте вилку из розетки после каждого использования или в случае неисправности.
- Не нажимайте на курок, чтобы не пораниться. Не прикасайтесь к кабелю питания.
- Не допускайте подсоединения кабеля питания к горячим частям.
-  Устройство могут пользоваться дети старше 8 лет, а также люди с физическими, сенсорными или умственными недостатками или не имеющие опыта и/или знаний, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции о том, как безопасно пользоваться устройством, и осознают потенциальные опасности. Детям не нужно играть с устройством или упаковкой. Чистка и техническое обслуживание устройства не должны выполняться детьми, если им не исполнилось 8 лет и они не должны выполнять эти операции под присмотром.
- Храните прибор и шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.

- Устройство не должно работать со счетчиком минут или с отдельной системой дистанционного управления!
- Не храните устройство на открытом воздухе или в очень влажном месте.
- Никогда не погружайте устройство в воду.
- Не используйте устройство после неисправности, например, если оно было закопано в землю или повреждено каким-либо иным образом.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный ненадлежащим или неправильным обращением с устройством, за исключением случаев несоблюдения инструкций, данных во время работы.
- Во избежание всех рисков все ремонтные работы, такие как замена кабеля питания, должны выполняться исключительно квалифицированной службой поддержки клиентов.
- Используйте устройство на устойчивой и ровной рабочей поверхности.
- Устройство должно использоваться исключительно в целях, указанных в рабочем режиме.

Яур...

это вид кипяченого молока, который получают под действием молочных бактерий.

Культуры Яурта вводятся в молоко. Лактатные бактерии размножаются при средней температуре 42°C. Поскольку вырабатывается достаточное количество бактерий, количество белков увеличивается, и молоко становится более жидким.

Молочнокислые бактерии существуют с вращательным движением слева направо или справа налево.

Молочнокислые бактерии, которые перемещаются через органы чувств, играют важную роль в метаболизме углеводов, благодаря чему они приносят организму больше пользы.

Если у вас возникли проблемы с пищеварением после употребления нескольких видов молока, это может быть связано с высоким уровнем молочнокислых бактерий, то есть с изменением положения зубов, эти бактерии эффективно выводятся из организма более эффективно и, следовательно, хуже усваиваются.

Подготовка:

Вам понадобится литр пастеризованного молока и стакан натурального йогурта или кисломолочного продукта в понимании советов часов, которые можно найти в магазинах диетического питания.

Вылейте молоко в большую кастрюлю, нагрейте до 45° и добавьте натуральные дрожжи или закваску.

Наполните бокалы этой смесью и закройте их крышками.

Время приготовления:

Дайте смеси высохнуть. 8 часов в устройстве. Плюс ко всему, послевкусие длительное, а вкус насыщенный.

Один из имеющихся у вас стаканов можно сохранить для нового препарата, но не используйте его более 20 раз, так как время действия сократится. Фрукты всегда следует хранить в холодильнике.

Режим занятости:

Подайте на устройство напряжение. Поместите чашечки тысячелистника внутрь прибора и закройте крышку.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и отрегулируйте время приготовления, нажав кнопку часов. Каждое дополнительное нажатие добавляет один час ко времени. При длительном давлении достигается быстрый проход (до 15 часов).

На экране появилось время. Затем нажмите кнопку «СТАРТ».

По окончании времени приготовления устройство издает громкий сигнал.

Уборка:

Отсоедините кабель питания и протрите устройство и крышку влажной тканью. Вымойте бокалы и крышки в горячей воде и дайте высохнуть. Никогда не погружайте устройство в воду.

Правильная эвакуация данного продукта:



Немедленно верните использованные устройства на место.

По данным ЕС, этот символ указывает на то, что продукт нельзя выбрасывать вместе с отходами. Старые приборы содержат ценные материалы, подлежащие вторичной переработке, которые следует ценить с точки зрения предотвращения нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека из-за неправильной утилизации отходов. Поэтому старые приборы необходимо сдавать через соответствующие системы сбора или контейнеры в месте продажи, где они были приобретены. Затем устройства будут отправлены в центр переработки материалов.

Устранение упаковки

Не выбрасывайте упаковку вместе с переработчиками отходов, а вместе с отходами, подлежащими вторичной переработке.

Упаковка устройства

- Упаковку из бумаги, картона и гофрокартона сдать в пунктах приема старой бумаги.
- Перед этим необходимо также впрыскивать в контейнеры компоненты пластиковой упаковки и пленки.



Примеры пластиковой идентификации:

PE — полиэтилен, код 02 — PEHD, 04 — PEBD, PP — полипропилен, PS — полистирол.

Послепродажное обслуживание

Если, вопреки ожиданиям, устройство необходимо вернуть в службу послепродажного обслуживания, свяжитесь с нами, используя следующие данные. Если гарантия применима, мы несем ответственность за демонтаж устройства. Устройство должно быть надлежащим образом упаковано для транспортировки.

За нераспечатанные упаковки оплата не взимается!

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG

Pointstr. 2, 96129 Штраллендорф / Германия

тел. Коммерческая служба: 09543 / 449-17 / -18, тел. SAV: 09543 / 449-44, факс: 09543 /

449-19 электронная почта: elektro@steba.com Интернет: <http://www.steba.com>

Внимание! Ремонт электроприборов должен выполняться только квалифицированными электриками; несоблюдение правил ремонта может иметь серьезные последствия.

Общий

Данный прибор предназначен только для бытового, а не коммерческого использования. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению и бережно сохраните ее. Инструкция по применению предназначена только для передачи другим лицам. Используйте устройство так, как описано в инструкции по эксплуатации, и соблюдайте правила техники безопасности. Мы не готовы к каким-либо повреждениям или несчастным случаям, которые могут возникнуть из-за несоблюдения инструкций, изложенных в руководстве.

Инструкции по технике безопасности

- Устройство должно быть подключено и использовано в соответствии с инструкциями на заводской табличке.
- Используйте только в случае повреждения снегоочистителя или устройства.
Проверяйте перед каждым использованием!
- Снимайте после каждого использования или в случае поломки вилки.
- Не ходите по снегу, не переступайте через края и не сгибайте их слишком сильно.
- Держитесь подальше от тех же частей
-  Устройство могут использовать дети от 8 лет и даже люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании устройства и поэтому прошли всестороннее тестирование. Детям не нравится играть с этим устройством. Инструкции по чистке и специальные инструкции по использованию не следует навязывать детям, они должны быть старше 8 лет и находиться под присмотром.

- Дети младше 8 лет должны находиться на безопасном расстоянии от устройства, соединительного кабеля и упаковки.
- Устройство нельзя эксплуатировать с помощью таймера или отдельной дистанционно управляемой системы!
- Не используйте это устройство вне помещения или в безопасной среде.
- Никогда не погружайте устройство в воду.
- Никогда не используйте устройство для хранения, например, если оно упало или было повреждено каким-либо иным образом.
- Производитель не несет ответственности за правильное использование, которое обеспечивается несоблюдением инструкции по эксплуатации.
- Во избежание повреждений любой ремонт прибора, например, замена снегоочистителя, должен выполняться только квалифицированным специалистом.
- Устройство предназначено для использования на устойчивой и ровной поверхности.
- Устройство предназначено только для использования по назначению, как описано в инструкции.

Подготовка:

Возьмите 1 литр пастеризованного молока и стакан йогурта или закваски из магазина здорового питания. Нагрейте молоко в большой кастрюле до 45 °C и смешайте с йогуртом или закваской. Разлейте смесь по чашкам и закройте их крышками.

Время приготовления:

Оставьте доильный аппарат минимум на 8 часов. Чем дольше готовится йогурт, тем он становится вкуснее. Стакан готового йогурта можно использовать в качестве перекуса, но не более 20 раз, иначе эффект будет уже не таким хорошим. Всегда храните приготовленный йогурт в холодильнике.

Использовать:

Подключите стопорный контакт. Поставьте стаканчики с молоком в машину и закройте крышку. Нажмите кнопку включения/выключения и установите время в dtv-кнопке. В отведенное время каждый нажимает кнопку. Удерживайте кнопку нажатой дольше, чтобы начать перемотку вперед (до 15 часов). Время отображается на ЖК-дисплее.

Нажмите кнопку «Пуск».

По истечении установленного времени вы услышите короткий звуковой сигнал.

Уборка:

Выньте вилку из контакта останова и протрите устройство и крышку влажной тканью, чтобы убедиться, что они чистые. Вымойте чашку и крышку горячей водой и тщательно высушите. Никогда не держите устройство под водой.

Удаление:

Всегда проверяйте, что после извлечения устройства его дальнейшее использование невозможно. Для корректной демонстрации вашего товара мы направим вас в ваш магазин или муниципалитет.

Правильное удаление клапана этого продукта

Мгновенно сделать выбранные устройства непригодными для использования.



В странах Европейского Союза этот символ означает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Старые приборы содержат ценные, пригодные для вторичной переработки материалы, которые необходимо перерабатывать, чтобы неконтролируемая утилизация не наносила вреда окружающей среде и здоровью человека. Использовать старую технику для удаления грязи с помощью специальных систем сбора или сдать технику с прицелом на удаление в слив (там, где вы готовили продукт). Результатом становится устройство, отправляемое на завод по переработке материалов.

Эвакуация упаковки

Не выбрасывайте упаковочный материал, а лучше перерабатывайте его. Упаковка бумаги, картона и герметичного картона в упаковочном центре для старой бумаги. Части пластиковой упаковки и фольги иногда хранятся в упаковочных коробках, предназначенных для этой цели.



Примеры названий пластиков: PE для полиэтилена, код 02 для PE-HD, 04 для PE-LD, PP для полипропилена, PS для полистирола.

Отдел обслуживания клиентов:

Если ваше устройство отслеживается и оно даже необходимо отделу обслуживания клиентов, вы можете направить его по соответствующему адресу. Затем мы гарантируем, что вы получите полный возврат средств. Устройство должно быть упаковано таким образом, чтобы его можно было транспортировать.

Недобросовестные пакеты не принимаются!

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG Pointstr.
2, 96129 Штруллендорф / Германия

Тел. отдела продаж: 09543 / 449-17 / -18, Тел. отдела
обслуживания: 09543 / 449-44, Факс: 09543 / 449-19 Электронная

почта: elektro@steba.com Интернет: <http://www.steba.com>

Опгелет! Ремонт электроприборов должен выполняться исключительно квалифицированными электриками, так как неквалифицированный ремонт может привести к серьезным повреждениям.

В целом

Устройство можно использовать в частных домохозяйствах, но не в коммерческих целях. Пусть видение здания будет тщательным и соответствующим гигиене. Если устройство предоставляет информацию другим людям, дисплей должен соответствовать этому. Используйте описанные машины и следуйте инструкциям по технике безопасности. Производители обеспокоены вопросами безопасности, поскольку отсутствует надзор за соблюдением инструкций по технике безопасности.

Инструкции по технике безопасности

- Устройство должно быть подключено к электросети и использовать соответствующие характеристики, указанные на заводской табличке.
- Устройство должно быть подключено к общему электрическому контакту.
-  Машины не должны использоваться детьми младше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, умственными или профессиональными возможностями, а также лицами, которые не могут пользоваться этими машинами, за исключением детей младше 8 лет и старше. Загружайте старых детей в машины или упаковывайте. Техническое обслуживание и ремонт машин не требуют никакого обслуживания, минимум 8 лет и капитального ремонта раз в неделю.
- Машины и устройства должны быть доступны для детей.
- до 8 лет.
- Не используйте машины с таймером или отдельной системой освещения!
- Вытащите шток из контактов штоков, к которым подключено устройство, а в случае попадания на вход падения.

- Тяните крепко, не тяните за перила. И пройдитесь по краям и убедитесь, что они не застревают.
- Держите вещи подальше от горячих предметов.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, иначе оно испарится.
- Вид старого оборудования в стене.
- Если старое устройство после неисправности функционирует так, как будто оно не было сложено или повреждено с другой стороны.
- Производители оставляют за собой право возражать против любого использования оборудования из-за отсутствия надлежащих инструкций при установке.
- Во избежание непредвиденных ситуаций отремонтируйте прибор в сервисном центре.

Йогурт...

Это суперпродукт, содержащий нетоксичные ингредиенты, убивающие бактерии на коже. Смешайте вакцину с йогуртовой культурой. При температуре 42°C бактерии образовались в крови. Как только вырабатывается крепкое молоко, оно остается свежим и влажным.

Он содержит как высоко-, так и низкоконцентрированные бактерии малярии. Липопротеины высокой плотности играют важную роль в гидратации, поскольку улучшают работу кишечника и печени. Если проблема сохраняется после начала использования йогурта, то, возможно, стоит потратить много дополнительных денег из соображений комфорта, поскольку он остается холодным в течение всего долгого лета.

Доставка:

Вам понадобится 1 литр пастеризованного молока (молоко длительного хранения) и пакет натурального йогурта или высокоферментированной йогуртовой культуры (закваски) из кисломолочного хозяйства. Нагрейте молоко в большой кастрюле примерно до 45°C и добавьте натуральный йогурт или кисломолочные продукты. Заполните этот зазор в проветриваемом помещении и слегка прижмите его.

Время модификации:

Модель нагрузки попадает примерно в 8 таймеров устройства. Чем дольше хранится йогурт, тем сильнее запах в желудке. Вы можете использовать дрожжи для приготовления йогурта в качестве закваски, но не чаще, чем через 20 ходов, так как эффект сохраняется дольше. Не забывайте хранить йогурт в холодильнике.

Приложения:

- Аппарат Тильслута. Разместите бордюры с отметками в приборе и разложите их ровно.
- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и установите время с помощью кнопки таймера. Всякий раз, когда вы пытаетесь установить кнопку таймера на дополнительное время или до полуночи.
- При длительном воздействии температура быстро снижается (макс. 15 минут).
- Приливы и отливы отображаются на дисплее.
- Нажмите «Пуск» еще раз.
- Когда наступит подходящее время, раздастся короткий сигнал.

Ренгёринг

- Первая палка.
- Не подвергайте себя воздействию дождя и не воздерживайтесь от этого.
- Устройство закрывается с четким звуком.
- Чашки и крышки следует ополаскивать горячей водой.

Правильная дозировка этого продукта:

С моста немедленно снимут сдвижные машины.



В соответствии с требованиями Европейского Союза данный символ указывает на то, что продукция не содержит кофейных зерен вместе с другими бытовыми товарами. Утилизация электронных отходов содержит ценные и пригодные для использования материалы, которые должны оставаться в употреблении не только для безопасной, но и для надежной, неконтролируемой утилизации отходов. Поэтому всегда проверяйте, чтобы электроника была доставлена на распределительную станцию или отправлена дилеру. Это беспокойство

в дальнейшем для компонентов машин genbruges.

Инструкции по упаковке: Небольшая, простая упаковка, но четко маркированная, что делает ее пригодной для использования.

Упаковка:

- Уберите бумажную, картонную и картонную упаковку на вокзалах.
- Упаковочные детали из пластика и фольги следует помещать в специальный контейнер для сбора.



Примеры маркировки пластиковых материалов: PE для полиэтилена, кодовый номер 02 для PE-HD, 04 для PE-LD, PP для полипропилена, PS для полистирола.

Обслуживание клиентов:

Если вашему устройству требуется ремонт, свяжитесь с нами по следующему адресу. Мы предлагаем машины, на которые постоянно распространяется гарантия. Машины следует упаковывать и транспортировать.

У Ufankered-паков нет никаких модификаций!

STEBA Elektriske Apparater ApS & Co K/S
Pointstr. 2, 96129 Штруллендорф / Германия

Телефон отдела продаж: 09543 / 449-17 / -18, телефон сервисной службы: 09543 / 449-44, факс: 09543 / 449-19

Электронная почта: elektro@steba.com Интернет: <http://www.steba.com>

Адварсель! Чтобы избежать ненужных затрат, которые могут привести к ненужному ремонту, ремонт электронных устройств должен осуществляться в авторизованном сервисном центре.

Гарантийные условия

Данный прибор предназначен только для бытового использования. Мы отремонтируем любые повреждения устройства, вызванные производственными дефектами при использовании по назначению, о которых нам будет сообщено немедленно после обнаружения и в течение гарантийного срока после доставки конечному пользователю, в соответствии со следующими условиями. Для предъявления претензии необходимо приложить оригинальный чек с указанием даты продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на незначительные отклонения от предполагаемого состояния, не имеющие отношения к ценности и удобству использования устройства, а также на ущерб, вызванный ненормальными условиями окружающей среды. Гарантия распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства. Дефекты, признанные нами покрываемыми гарантией, будут устранены путем замены дефектных деталей на безупречные.

Гарантия не распространяется на:

- Нормальный износ
- Повреждение покрытия в результате эксплуатации
- Разбивание стекла
- Неправильное использование, например, перегрузка или использование неразрешенных аксессуаров.
- Повреждения, вызванные внешними воздействиями, применением силы или инородными телами
- Повреждения, вызванные несоблюдением инструкции по эксплуатации, например: В. неправильное напряжение в сети

Устройства, в отношении которых по настоящей гарантии предъявляется требование об устранении дефекта, должны быть отправлены нам надлежащим образом упакованными, очищенными, с описанием дефекта и приложенным доказательством покупки. Замененные детали становятся нашей собственностью. Гарантийное требование не подлежит передаче и прекращается в случае ненадлежащего использования или эксплуатации не по назначению, если ремонт или вмешательство были выполнены третьими лицами; независимо от того, основана ли жалоба на этом. Гарантийное обслуживание не продлевает гарантийный срок и не открывает новый гарантийный срок. Гарантийный срок на установленные запасные части заканчивается одновременно с гарантийным сроком на все устройство.

Если дефект не может быть устранен или если мы отказываемся устранять дефект или если устранение дефекта необоснованно задерживается, по просьбе конечного пользователя в течение установленного законом гарантийного срока с даты покупки или доставки мы либо предоставим бесплатную замену, либо компенсируем сниженную стоимость, либо примем обратно устройство с возмещением покупной цены.

Дальнейшие претензии, в частности, по возмещению ущерба, причиненного вне устройства, исключаются.

Электроприборы Steba GmbH & Co. KG

Pointstraße 2, D-96129 Strullendorf
Elektro@steba.com

www.steba.com

Главный офис: Тел.: 09543-449-0

Факс: 09543-449-19

Продажи: Тел.: 09543-449-17

Телефон: 09543-449-18